

ПРОГРАММНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ 1.07 ДЛЯ PENTAX K-5 II

Благодарим Вас за приобретение цифровой фотокамеры PENTAX K-5II

Компания PENTAX сообщает о завершении разработки программного обновления версии V1.07 для цифровой фотокамеры PENTAX K-5 II.

Изменения в версии V1.07:

- ✓ Добавлена совместимость с HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW
- ✓ Улучшены общие стабильность и производительность камеры

История обновлений (последняя версия включает в себя все изменения из предыдущих обновлений):

Изменения в версии V1.06:

- ✓ Исправлена нестабильность в работе, периодически возникающая в версии 1.05
- ✓ Улучшены общие стабильность и производительность камеры

Изменения в версии V1.05:

- ✓ Добавлена поддержка подсветки автофокуса от светодиодной подсветки вспышек AF360FGZ II и AF540FGZ II
- ✓ Контрастный автофокус оптимизирован для работы с объективами серии HD PENTAX-DA Limited
- ✓ Улучшены общие стабильность и производительность камеры

Изменения в версии V1.04:

- ✓ Исправлена следующая ошибка: операции переключения иногда могли не срабатывать во время отображения экрана состояния (проблема обнаружена в прошивке версии 1.04)
- ✓ Улучшена общая стабильность и производительность.

Изменения в версии V1.03:

- ✓ Улучшена точность экспозиции при использовании батарей типа AA.
- ✓ Улучшена общая стабильность и производительность.

Изменения в версии V1.02:

- ✓ Контрастный автофокус оптимизирован для использования с объективом HD PENTAX-DA 560mm F5.6ED AW
- ✓ Улучшена общая стабильность и производительность

Изменения в версии V1.01:

- ✓ Добавлена возможность регулировки контрастности дисплея (добавлен пункт [Contrast] в меню [LCD Setting])
- ✓ Улучшена общая стабильность и производительность

ВНИМАНИЕ!

Данное программное обеспечение предназначено только для модели K-5II

ПОДГОТОВКА

Прежде чем обновить программное обеспечение цифрового фотоаппарата PENTAX K-5II, проделайте следующие действия:

1. Проверьте текущую версию программного обеспечения Вашего фотоаппарата. Для этого нажмите кнопку MENU и, удерживая её в нажатом состоянии, включите камеру штатным способом. На ЖКИ камеры появится номер текущей версии программного обеспечения.
2. Подготовьте карту памяти SD объемом не менее 32МБ. Карта памяти должна быть отформатирована при помощи камеры или вовсе не иметь данных.
3. Приготовьте USB кабель (I-USB107).
4. SD/SDHC кард-ридер (в том случае, если Вы копируете файл с обновленной прошивкой на карту памяти с помощью кард-ридера) или компьютер со входом для карт SD/SDHC.
5. Полностью заряженный аккумулятор (D-LI90).

ВНИМАНИЕ! Если во время процедуры обновления произойдет отключение питания, плата управления цифровой фотокамеры будет выведена из строя без возможности ее восстановления в дальнейшем.

Цифровая фотокамера, вышедшая из строя по причине отключения питания во время обновления, гарантийному обслуживанию не подлежит.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ (для Windows)

1. Щелкните на ссылке в конце страницы для загрузки программного обеспечения. На мониторе компьютера появится диалоговое окно, щелкните **SAVE**.
Сохраните архив на жесткий диск Вашего компьютера (рекомендуется сохранить архив на рабочий стол (desktop) с тем, чтобы после сохранения его можно было легко найти).
Архив под именем **K5_2_107.exe** является самораспаковывающимся.
2. Щелкните два раза на скачанный архив **K5_2_107.exe**, чтобы распаковать его. На мониторе появится диалоговое окно, щелкните ОК.
3. После нажатия ОК, в ходе распаковки архива **K5_2_107.exe** будет создано два файла. Файл **FWDC216B.BIN** является программой обновления программного обеспечения камеры. Файл **readme.txt** содержит инструкцию по установке программного обновления (на английском языке) аналогичную той, которую Вы сейчас читаете.
4. Скопируйте файл **FWDC216B.BIN** на подготовленную карту памяти. При подключении цифровой зеркальной фотокамеры к компьютеру (или при использовании кард-ридера), карта памяти распознается системой как съемный диск в окне Мой Компьютер (My Computer).
Перетащите (скопируйте) файл **FWDC216B.BIN** с рабочего стола на съемный диск (removable disk). Необходимо скопировать файл **FWDC216B.BIN** в корневую директорию съемного диска. Не создавайте дополнительных директорий.
5. Теперь все готово к загрузке программного обновления в камеру.
Убедитесь, что Ваша цифровая зеркальная фотокамера выключена и отсоединена от компьютера.
Установите карту памяти с файлом программного обновления в камеру. Убедитесь, что Вы используете правильный источник питания камеры.

В качестве источника питания в ходе загрузки программного обновления рекомендуется использовать сетевой адаптер. Если Вы не имеете сетевого адаптера, убедитесь, что используемые источники питания полностью заряжены.

6. Для начала загрузки программного обновления включите камеру, удерживая в нажатом состоянии кнопку **MENU**. Если предыдущие действия были выполнены правильно, камера обнаружит файл с программным обновлением и на ЖКИ появится сообщение "**NOW LOADING**".
7. Затем появится меню загрузки. Выберите пункт "**YES**" при помощи джойстика (по умолчанию курсор находится на пункте NO) и нажмите кнопку **OK**.
8. После этого начнется процедура загрузки программного обновления.
9. После завершения загрузки программного обновления в нижней части ЖКИ камеры появится надпись "**COMPLETE**".
Выключите камеру и извлеките карту памяти.
10. После того, как карта памяти извлечена из камеры, проверьте номер версии программного обновления путем включения камеры при удерживании в нажатом состоянии кнопки **MENU**. Если на ЖКИ появится надпись **VER: 1.07**, процедура загрузки программного обновления прошла удачно.

До начала съемки удалите файл с программным обновлением путем полного форматирования карты памяти.